



Acabamentos - Cuidados e Manutenção

Com manutenção periódica e cuidados regulares, seu mobiliário Herman Miller oferecerá anos de alto desempenho e satisfação. Para manter a qualidade do acabamento do seu produto Herman Miller, siga os procedimentos de limpeza descritos abaixo.

As instruções de manutenção e cuidados dos produtos Herman Miller são oferecidas como um serviço. Não há garantia implícita, já que os resultados podem variar.

Metal Revestido

Para limpeza normal, limpe as superfícies de metal revestido com um pano macio e umedecido com detergente e água morna. Remova completamente os resíduos e seque as superfícies.

Remova marcas de riscos em revestimentos foscos com cera em pasta pré-abrandada, de acordo com as instruções do fabricante.

Remova marcas de riscos e arranhões em revestimentos de alto brilho com produtos para polimento automotivo, em pasta ou líquido. Após o polimento, aplique cera em pasta pré-abrandada automotiva para restaurar o brilho original.

Em caso de necessidade de ajuda na definição da cor e o brilho da tinta para retoque da Herman Miller, entre em contato com o Representante de Atendimento ao Cliente da Herman Miller.

Alumínio Polido

Para limpeza normal, aplique cera em pasta pré-abrandada nos componentes de alumínio polido, de acordo com as instruções do fabricante. Em ambientes úmidos próximos ao mar, aplique a cera uma vez ao mês. Em outras regiões, aplique a cera a cada três meses para manter o alumínio em bom estado de conservação.

Cromo Polido, Cromo Trivalente

Para limpeza normal, umedeça um pano com produto de limpeza não abrasivo, como detergente para louça e esfregue o cromo levemente até que o brilho original seja restaurado. Seque o componente com um pano macio para remover qualquer resíduo de sabão.

Vidro Acrílico

Entre os produtos com vidro acrílico estão os painéis de vidro Action Office[®] e mobília de armazenamento com portas Intent[™].

Para limpeza normal, utilize água limpa na superfície para remover qualquer partícula de poeira ou outro material abrasivo. Passe uma esponja levemente pelo plástico, embebendo-a em água morna e sabão neutro não abrasivo ou em uma solução de amônia e água. Remova os resíduos com água limpa e seque utilizando um pano macio. Após a limpeza, o vidro acrílico pode ser polido com uma cera de polimento de boa qualidade, aplicando-a com uma flanela limpa e macia.

Não utilize benzeno, acetona, álcool desnaturado ou gasolina. Esses solventes amolecem a superfície plástica e podem causar danos. Evite também utilizar produtos de limpeza para vidros, produtos abrasivos e objetos rígidos. Certifique-se de que os materiais de limpeza não possuam areia ou outros materiais estranhos.

Vidro

Produtos com vidro incluem bandeira de vidro Ethospace[®], My Studio[™] Environments e Canvas Office Landscape[™].

Para limpeza normal, utilize produtos específicos para vidro.

Plástico

Para limpeza normal, limpe as superfícies de plástico com um pano macio e umedecido com detergente neutro e água morna. Remova completamente os resíduos e seque-o com um pano macio. Não utilize solventes ou produtos de cozinha abrasivos.

Cadeira com Base Moldada

Entre as cadeiras com base moldadas estão apenas as cadeiras Ergon 3[®] com acabamento Black Umber (BU) ou Medium Tone (MT).

Para a limpeza normal, limpe as bases moldadas com água morna e sabão. Remova o sabão e seque com um pano macio. Não utilize solventes ou materiais abrasivos.

Laminados

Os produtos com partes laminadas incluem os tampos de mesa, bancadas de trabalho, tampos de balcão de atendimento, tampos de bancada de atendimento, portas basculantes e armário para arquivos.

Para limpeza normal, limpe as superfícies laminadas com um pano macio molhado em solução de detergente neutro e água morna. Remova completamente o sabão e seque com um pano macio.

Para retirar pequenas manchas de queimaduras ou outras marcas mais resistentes, aplique um produto de limpeza de cozinha não abrasivo líquido com um pano macio embebido em água morna.

Esfregue na direção das fibras. Tenha cuidado para evitar danos à textura ou ao brilho da superfície.

Se a direção da fibra não estiver visível, esfregue levemente em movimentos circulares.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos em pó ou de limpeza pesada como alvejante de hipoclorito, peróxido de hidrogênio (água oxigenada), ácido nítrico ou clorídrico, ou soda cáustica, pois tais substâncias podem danificar a superfície e alterar a cor do acabamento.

Formcoat®

Os produtos que utilizam o revestimento Formcoat são; Ethospace® System, My Studio Environments™, e My Studio Resolve™, assim como a Coleção de Mesas Avive®.

Para limpeza normal, limpe com um pano macio e umedecido, em detergente neutro e água morna. Seque com um pano macio e limpo.

Evite os seguintes tipos de produtos de limpeza: Produtos com lisol, abrasivos (Soft Scrub e Comet são produtos não comercializados no Brasil) e produtos à base de acetona.

Para limpar manchas, borrife produtos como Fantastik®, 409®, ou o limpador multiuso Kleer Off da Kleerdex Company (produtos não comercializados no Brasil), e seque com um pano macio e limpo.

Para limpar manchas em metal, utilize um produto chamado ZUD (marca não comercializada no Brasil) que removerá as manchas sem mudar o brilho ou a cor do seu produto em Formcoat.

Durawrap, Wrapcoat

Para limpeza normal, utilize uma esponja ou pano macio com Soft-Scrub sem alvejante, Fantastik®®, 409®, ou o limpador multiuso Kleer Off da Kleerdex Company (produtos não comercializados no Brasil).

Para marcas ou manchas mais resistentes causadas por derramamento de líquidos, rabiscos, marcas de salto de sapatos, etc., aplique produtos como o Crown Anti-Vandal Spray ou DWRT, Removedor de Rabiscos Kleer Off da Kleerdex Company, ou Atlanta Sundries Goof-Off (produtos não comercializados no Brasil). (Estes produtos são específicos e devem ser utilizados apenas em pequenas áreas.) Pode ser necessário utilizar uma pequena escova com cerdas duras para remover algumas manchas na superfície texturizada. Após a limpeza, remova completamente os resíduos com água limpa.

Se houver resíduos de alguma limpeza realizada anteriormente, que se tornam evidentes após a superfície ter secado ou após um longo período, utilize um produto específico como o Wax Step OFF da Johnson (produto não comercializado no Brasil).

Não utilize produtos de limpeza em pó ou à base de amônia, pois essas substâncias deixam resíduos na superfície se não forem removidas corretamente.

Flex-Edge™

Para limpeza normal, utilize um pano macio ou esponja com produto de limpeza neutro adequado para bancadas e outras superfícies domésticas, como o 409® ou Fantastik (produtos não comercializados no Brasil).

Não utilize produtos abrasivos, à base de álcool ou solventes, pois podem danificar a superfície.

Madeira e Folheado de Madeira

Abrangem os produtos Herman Miller revestidos em folheados de madeira ou recortes de folheado de madeira, com exceção da poltrona lounge Eames Lounge e Ottoman com folheado em jacarandá ou nogueira, a não ser que haja indicação específica a respeito.

Para limpeza normal, retire o pó da mobília diariamente com um pano macio, levemente umedecido e que não solte fiapos. Seque com um pano seco e macio respeitando a direção da fibra da madeira.

Limpe a superfície, uma vez por mês, com um pano macio e umedecido, utilizando um produto de limpeza de boa qualidade, formulado especialmente para móveis de madeira. Limpe a superfície na direção da fibra da madeira para remover a sujeira e marcas de dedos. Seque com um pano macio e seco.

Duas vezes ao ano, aplique com um pano macio uma emulsão de cera de boa qualidade. A emulsão de cera é transparente e previne marcas de dedos.

Para pequenos reparos em marcas de água, manchas e riscos, esfregue levemente a superfície na direção da fibra da madeira, utilizando palha de aço no 000. Aplique um lustrador removedor de riscos na cor e na graduação que simulem o folheado. Se os riscos forem muito profundos, consulte um especialista em marcenaria.

Madeira Envernizada e Folheado de Madeira

Consiste na Eames Lounge e Ottoman com folheado em jacarandá, Nogueira ou Santos Palisander.

Para limpeza normal, retire o pó da mobília diariamente com um pano macio, levemente umedecido e que não solte fiapos. Seque com um pano macio e seco, respeitando a direção da fibra da madeira. Nunca utilize produtos à base de cera (Pledge, Endust não são comercializados no Brasil), produtos em aerossol, lustradores, ceras, limpadores abrasivos ou lustradores a óleo.

Para manter o folheado envernizado, escove levemente as áreas de madeira com uma esponja Scotchbrite, movimentando-a na direção da fibra para abrir os poros da madeira e remover as marcas de dedo e a sujeira.

Somente aplique óleo quando o produto estiver seco.

Para lubrificar as partes de madeira do produto Earnes, prepare a poltrona da seguinte forma antes da aplicação:

Esfregue toda a superfície com palha de aço nº 000 na direção da fibra para remover da superfície as pequenas marcas, riscos e qualquer resíduo de limpezas realizadas anteriormente. Melhore a aparência de entalhes mais profundos lixando o verniz de madeira levemente com uma lixa nº 360, respeitando a direção da fibra. Tenha cuidado com as superfícies envernizadas para evitar a remoção do verniz.

Aplique uma pequena quantidade de óleo (de linhaça pura fervida ou tungue) com um pano de algodão limpo e macio. Passe em pequenas áreas por vez na direção da fibra em movimentos circulares até que toda a parte envernizada esteja revestida.

Certifique-se de que o óleo seja aplicado em todas as extremidades envernizadas expostas.

OBSERVAÇÃO: O óleo somente deve ser aplicado em superfícies envernizadas. Remova imediatamente qualquer resquício de óleo que caia sobre as partes em couro, plástico ou metal. Retire o excesso de óleo com um pano de algodão limpo, macio e seco e passe-o na direção da fibra.

Após 10 minutos, esfregue novamente com um pano macio limpo e seco até que toda a superfície esteja seca. Após aproximadamente três horas, lustre a região com um pano macio limpo e seco.

Deixe o óleo secar por 24 horas antes de utilizar a cadeira, evitando que o óleo manche as roupas.

Com o acúmulo de óleo ao longo do tempo, o período entre as aplicações será ampliado. Somente aplique óleo quando o produto estiver seco.

OBSERVAÇÃO: Descarte corretamente os panos utilizados com óleo pois podem acidentalmente entrar em combustão. Remova resíduos de óleo nos panos com água e pendure no varal para permitir que o ar passe por todas as fibras.

Showroom São Paulo

Av. Brig. Faria Lima, 1800 - 10º andar - Jardim Paulistano
Tel 11 3034.1800

Showroom Rio de Janeiro

Rua Gomes Carneiro, 112 - 3º andar - Ipanema
Tel 21 2267.9795

Showroom Brasília

SCN QD 02 BL D Torre B - Sala 632
Centro Empresarial Liberty Mall - Asa Norte
Tel 61 3327.1404